



DC IN时BR1的1,2脚短路; 3,4脚短路。

RP1,RP2,RP01,RP02 调试完驱动板后必须拆除